

# PPMS

## Plan Particulier de Mise en Sureté

# PPMS

SOLUTION pour le PPMS dans les ÉCOLES, COLLÈGES et LYCÉES  
(B.O du 30 mai 2002).

### Début d'alerte



### Fin d'alerte



En cas d'accident majeur, l'alerte est donnée par le **signal national** suivant : une sirène au son modulé (c'est-à-dire montant et descendant). Ce signal comporte trois séquences d'une minute, espacées de cinq secondes.


La fin d'alerte sera annoncée par un signal non modulé de la sirène durant 30 secondes ainsi que par la radio.

### PPMS via CARILLON MELODYS commande radio :

A partir du carillon MELODYS utilisé en sonnerie inter cours, le carillon diffuse l'alerte PPMS via une SD CARD avec le signal national d'alerte. Le fonctionnement est géré par l'horloge mère SIGMA et son émetteur radio DHF. Installation simple à réaliser, les carillons ne sont pas reliés entre eux par une liaison filaire mais sont alimentés en 230V.



### PPMS via CARILLON MELODYS filaire :



### Melodys :

► 3 versions : pour intérieur, pour extérieur et encastrable pour intérieur (fourniture en 2 éléments séparés, 1 HP encastrable et 1 boîtier de commande).

► 2 modèles avec ou sans commande DHF.

► MELODYS DHF : commande radio par Sigma d'une mélodie parmi 16 au choix.

► MELODYS filaire : commande d'une mélodie (parmi 16 paramétrables) par contact.

► 2 types d'alimentation : 100 à 240VAC  $\pm 10\%$  50/60Hz

ou TBT 24VDC  $\pm 5\%$ .

### Références

► SD card 2 sonneries PPMS

508 474




# PPMS

## Plan Particulier de Mise en Sureté

# PPMS

### Clavier du Melodys




### Clavier du Sigma Sound




### PPMS via SONORISATION :

A partir de votre sonorisation existante, le module de mélodie SIGMA SOUND diffuse l'alerte PPMS ainsi que la sonnerie inter cours.

Contact déclenchement  
alerte PPMS



### Sigma Sound :



Module mélodie externe pour sonorisation. Le module Sigma Sound permet de diffuser des mélodies vers une sonorisation fixe pour les heures de fin de cours (école) ou entrée/sortie/pause (usine), ... et le message PPMS.

Le choix des mélodies est réalisé parmi les 16 préenregistrée ou en en chargeant 16 nouvelles mélodies sur une carte mémoire de type SD (accès en façade).

### Références

► Sigma Sound

907 537

